



The Original

Bezpečnostní instrukce

Česká republika

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny. Pokud tyto pokyny nebudou dodrženy, může stroj představovat bezpečnostní riziko.

- Tento výrobek je určen výhradně pro domácí použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost a záruka se nevztahuje na komerční použití, nesprávné použití nebo nedodržení pokynů.
- V případě nouze okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- Přístroj připojujte pouze k uzemněným zásuvkám. Nesprávné připojení vede ke ztrátě záruky.
- Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Nikdy nečistěte zástrčku, napájecí kabel ani samotný přístroj vlhkým hadříkem a neponořujte je do žádné kapaliny.
- Tento přístroj by měly používat pouze děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje. Čištění a údržbu přístroje nesmějí provádět děti, pokud nejsou ve věku od 8 let a nejsou pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí ve věku do 8 let. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a pokud rozumějí souvisejícím rizikům.
- Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.
- Před vařením vždy spusťte páčku pro vložení kapsle a nikdy ji nezvedejte, když je přístroj v provozu.
- Nevkládejte prsty do otvoru pro vložení kapsle.
- Nepoužívejte přístroj bez odkapávací misky.
- Nenaplňujte nádržku na vodu horkou vodou.

- Nepokládejte napájecí kabel do blízkosti horkých povrchů nebo ostrých předmětů.
- Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za kabel.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel poškozený.
- Během procesu odvápnování nezvedejte páčku pro vkládání kapslí.
- Neotevírejte přístroj a nevkládějte do otvorů žádné předměty.
- Opláchněte nádržku na vodu a vyčistěte přístroj, abyste zcela odstranili zbytky použitých odstraňovačů vodního kamene.
- Přístroj používejte pouze na rovném, stabilním a tepelně odolném povrchu, mimo dosah stříkající vody a zdrojů tepla.
- Veškeré úkony jiné než běžné používání, čištění a údržba musí provádět společnost Traminal (Sjöstrand).
- Přístroj nepoužívejte, pokud není v perfektním provozním stavu nebo pokud vykazuje známky poškození. V takových případech informujte zákaznický servis společnosti Traminal (Sjöstrand).
- Z důvodu ochrany životního prostředí se ujistěte, že jste se seznámili s místními předpisy pro nakládání s odpady z elektrických zařízení. Váš přístroj obsahuje cenné materiály, které lze recyklovat nebo znovu použít. Odevzdejte jej na sběrném místě. Obal je vyroben z recyklovatelných materiálů.



SJÖSTRAND

Traminal s.r.o.
Kaprova 42/12
110 00 Praha 1
info@atranet.cz

www.traminal.cz