

Š

NAPĚŇOVAČ MLÉKA

Vítejte v rodině Sjöstrand

Doufáme, že budete s vaším novým napěňovačem mléka spokojeni.

Navrhli jsme koncept kávy s ohledem na udržitelný design. Naše produkty by měly zapadnout do každé kuchyně a jsou vyrobeny tak, aby vydržely. Více informací o našem konceptu najdete na traminal.cz.

Před použitím si přečtěte všechny instrukce.

- **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič musí být uzemněn.
- Neponořujte do vody ani jiných tekutin. Hrozí nebezpečí zkratu!
- Nikdy nepoužívejte poškozené spotřebiče (včetně napájecích kabelů).
- Nenechávejte přístroj na leštěném dřevěném povrchu, mohlo by dojít k poškození dřeva.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí.
- Přístroj používejte pouze v profesionálně nainstalované zásuvce se správným napětím.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nikdy nenechávejte síťový kabel volně viset, neodpojujte zástrčku mokřkýma rukama, nepokládejte ani nevěste na horké povrchy a nedovolte, aby přišel do styku s oleji.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě:
 - po každém použití,
 - když spotřebič nepoužíváte,
 - před výměnou příslušenství nebo čištěním spotřebiče.
- Nedotýkejte se kovových částí, když je spotřebič v provozu, protože by mohlo dojít k popálení nebo opaření.
- Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 89/336 EHS o elektromagnetické kompatibilitě.
- Osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi by měly spotřebič používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály s napěňovačem mléka.
- Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte bez mléka v nádobě.
- TOTO JE PŘÍSTROJ, KTERÝ VYŽADUJE DOHLED.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a odpojte od napájení.
- Nikdy se nedotýkejte rotujících částí. Hrozí nebezpečí zranění!
- Překročením maximální kapacity může dojít k přetečení nádoby.
- Spotřebič používejte pouze ve spojení s dodanou základní jednotkou.
- Nikdy nepoužívejte zařízení na nerovném povrchu.
- K hašení požáru zařízení používejte pouze hasicí deky.
- Zařízení není určeno pro komerční nebo průmyslové použití;
je určeno pouze pro domácí použití.
- Nevkládejte žádné předměty ani prsty do otvorů zařízení.
- Před likvidací zařízení jej vyřadte z provozu, odpojte napájecí kabel a odvezte na oficiální skládku odpadu.

Před prvním použitím

- Odstraňte veškeré obaly a fólie a uschovejte je, dokud se nepřesvědčíte, že je vše přítomno a funguje správně.
- Zkontrolujte, zda byl spotřebič dodán kompletní a zda je v perfektním stavu.
- Před prvním použitím spotřebiče prosím vyčistěte nádobu a příslušenství, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“, abyste odstranili prach nebo zbytky z výroby.



SJÖSTRAND
— COFFEE CONCEPT —

Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
info@atranet.cz